

SKORSTEN kaminų eksploatacijos vadovas

Dėkojame, kad įsigijote mūsų Skorsten įmonės gaminį. Atiduodame j Jūsų rankas aukštos kokybės ir patikrintą produktą. Jei naudositės produktu laikantis žemiau pateiktų nurodymų, galėsite mėgautis funkcinio ir saugiu kaminu, kuriam suteikiama 30 metų garantija.

■ Ikieksploatacinis periodas

1. Visi SKORSTEN pateikti elementai yra reikalingi ir būtini tinkamam kamino sumontavimui ir tolimesnei jo eksploatacijai be gedimų. Jei įrengiant kaminą liko nepanaudota kuri nors iš dalių, tai reiškia, kad kaminas buvo netinkamai įrengtas ir jo tolimesnė eksploatacija yra negalima.
2. Prieš Jums pradėdant naudotis produktu, reikėtų, kad specialiai įgaliotas židinio meistras atliktų kamino techninį priėmimą. Pasirašytas protokolas, leidžiantis naudotis produktu, bei židinio meistro pasirašytas garantijos dokumentas liudija, kad kaminas gali būti eksploatuojamas!

Židinio meistras, vertinantis produkto naudojimo tinkamumą, išskyrus įprastus veiksmus, turėtų atkreipti dėmesį į:

- ar šildymo įrenginiui yra parinktas tinkamas dūmtraukis, atsižvelgiant į tipą ir skersmens dydį,
 - ar kaminas yra įrengtas laikantis saugaus atstumo nuo degių elementų (pastogė, mansarda) - medinės sijos ir gegnės, priklausomai nuo kamino rūšies,
 - ar tinkamas kamino užbaigimas virš stogo, remiantis Skorsten instrukcija
 - ar tinkamai įrengtos kamino išmetamųjų dujų jungtys – išsiplėtimo (dilatacinis) tarpas, jo užpildymo tinkamumas, ar sandariai atliktas sujungimas, ar buvo panaudotos tinkamos medžiagos kamino jungtims ir dilatacijai atlikti.
3. Prie dūmtraukio turi būti prijungtas tik tikslinės paskirties įrenginys! Jokiomis aplinkybėmis statybos darbų metu negalima prijungti "buržuikos" tipo šildymo įrenginių, skirtų šildyti ar džiovinoti patalpas statybos metu. Tokie įrenginiai gali pažeisti vidinius šamotinius vamzdžius, nes degimo procesas vyksta ne tik pačiame įrenginyje, bet ir dūmtraukyje. Dažnai šiuose įrenginiuose deginimui naudojamos netinkamos medžiagos, kurios neigiamai veikia ne tik kaminą, bet ir aplinką.

■ Šildymo įrenginio prijungimo nurodymai (ši vadovo dalis turi būti perduota montuotojui)

1. Jungtys, pagamintos iš 2 mm storio karščiui atsparaus lakštinio plieno, turėtų būti įrengtos prie kamino išmetamųjų dujų jungties (kietojo kuro atveju - kaminai Plius ir Classic), ties perimetru paliekant 5-10 mm išsiplėtimo (dilatacijos) tarpą, tam kad kompensuoti šiluminį plėtimąsi. Dilatacinį tarpą reikėtų užsandarinti ugniai atsparia pastoviai elastinga virve. Neleidžiama šio tarpo pildyti betono mišiniu, skiediniu arba rūgštims atspariu glaistu, kadangi tai gali sukelti šamotinės jungties plyšimą ties sujungimu su plienine jungtimi.
2. Plieninės jungtys, pagamintos iš 0,6 mm storio rūgštims atsparios skardos, turėtų būti įrengtos prie kamino išmetamųjų dujų jungties (dujų, mazuto, skysto kuro atveju - kaminai Plius), ties perimetru paliekant 2-3 mm tarpą, kurį reikėtų užsandarinti aukštatemperatūriu silikonu 285 C (raudona spalva).

3. Katilų jungčių įrengimui prie Turbo kaminų turi būti naudojami tik Skorsten tarpinės ir diafragmos. Tarpinių ir diafragmų angų skersmuo turi būti apie 10-15 mm mažesnis už jungčių skersmenį.
4. Plieninių jungiamųjų dūmų kanalų atveju būtina tinkamai kompensuoti šiluminį plėtimąsi (kietasis kuras – kaminai Plius ir Classic), taip neleidžiant jiems prasiplėsti. Jungiamųjų dūmų kanalas negali perleisti jokių apkrovų ant kamino trišakio. Šio nurodymo nesilaikymas kamino eksploatacijos metu gali sukelti išmetamųjų dujų jungties išsimovimą iš kamino vamzdžio.

■ Eksploatacijos nurodymai

1. Naujai sumontuoto kamino eksploatacija turi būti pradėta vykdyti tik po visiško jo išdžiūvimo! t.y., turite būti užtikrinti, kad šamotinių vamzdžių sienelėse yra susikaupęs tik nedidelis kiekis drėgmės. Norint užtikrinti tinkamą kamino išdžiūvimą, reikia, kad kaminas pakankamai ilgą laiką (2-3 savaites) išbūtų prie vidutinės temperatūros aukštesnės nei 15 °C. Per pirmąjį paleidimą, esant žemai aplinkos temperatūrai ar po ilgesnės pertraukos kamino šildymą būtina pradėti lėtai, įšildant iki 50 °C/h.
2. Būtina visada atsižvelgti į kartu su kaminu eksploatuojamos krosnies instrukcijos nurodymus! Tai taikoma tiems kaminams, kurie eksploatuojami kartu su įrenginiais, kuriuose naudojamas kietasis kuras - mediena, anglis.
3. Naudokite tik tos rūšies kurą, kurį leidžia naudoti krosnies gamintojas. Neleistino kuro (pvz. lakuotos medienos, drožlių plokštes ir t.t.) arba greitiklių (mazuto, dyzelino ir t.t.) naudojimas be žalos aplinkai, dėl šiluminės perkrovos taip pat gali sugadinti ar pažeisti krosnį ir išmetamųjų dujų išleidimo sistemą! (tai liečia kaminus Plius ir Classic).
4. Krosnyse, kurios eksploatuojamos kartu su kaminais Plius ir Classic, gali būti deginama tik sausa (mažiau nei 20% drėgnumo) pjauta mediena. Tokia mediena turi būti laikoma apie 2 metus vėdinamose ir apsaugotose nuo kritulių patalpose (priklausomai nuo medienos rūšies ir jos džiovinimo būdo šis laikotarpis gali būti trumpesnis arba ilgesnis). Deginant šlapią medieną, gali atsirasti krosnies ir išmetamųjų dujų išmetimo įrenginio defektai - taip pat padidėja kenksmingų medžiagų išskyrimas, bei išauga medienos sunaudojimas.
5. Gaminio savininkas įsipareigoja išlaikyti jo techninį efektyvumą, tokiu būdu, kad būtų užtikrintas gyvybės, sveikatos, turto ar aplinkos saugumas, ypač turi būti užtikrinta apsauga nuo statybinio tipo nelaimės, gaisro, sprogimo, elektros smūgio ar apsinuodijimo dujomis. Todėl gaminių, kuriuose deginamas kietasis, skystasis ar dujų kuras, dūmų, išmetamųjų dujų ir ventiliaciniai kanalai turi būti valomi pagal šias taisykles:
 - krosnių, kuriuose deginamas kietasis kuras – **mažiausiai 4 kartus per metus;**
 - krosnių, kuriuose deginamas skystasis ir dujų kuras – **mažiausiai 2 kartus per metus;**
 - ventiliaciniai kanalai, **mažiausiai 1 kartą per metus;**

UAB "Skorsten baltic"

www.skorsten.lt

info@skorsten.lt

Tel: 8687 99900